



پریز برق مستطیلی دکمه تاج مکانیکی سیلور

**N332**

پریز برق مستطیلی دکمه تاج مکانیکی مشکی

**N333**

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

| کد                    | N332  | N333  |
|-----------------------|-------|-------|
| پریز برق<br>Universal | ---   | ---   |
| پریز برق              | ۳ عدد | ۳ عدد |
| پورت تلفن             | ---   | ---   |
| پورت شبکه             | ---   | ---   |
| پورت صدا              | ---   | ---   |
| HDMI                  | ---   | ---   |
| USB                   | ---   | ---   |
| VGA                   | ---   | ---   |
| Wireles Charger       | ---   | ---   |
| Music Player          | ---   | ---   |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ابعاد برش<br>(CM) | ۲۲/۳×۱۰/۷ |
|-------------------|-----------|