



پریز برق سه سوکت زیر میز اداری و زیر کابینت هوایی سیلور

N367

پریز برق سه سوکت زیر میز اداری و زیر کابینت هوایی مشکی

N368

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N367	N368
پریز برق Universal	---	---
پریز برق	۳ عدد	۳ عدد
پورت تلفن	---	---
پورت شبکه	---	---
پورت صدا	---	---
HDMI	---	---
USB	---	---
VGA	---	---
Wireles Charger	---	---
Music Player	---	---
ابعاد برش (CM)	---	---