



پریز برق مدل آمریکن سه سوکت برق سیلور

N401



پریز برق مدل آمریکن سه سوکت برق مشکی

N402

پریز برق مدل آمریکن سه سوکت برق آنترازیت

N403

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N401	N402	N403
پریز برق Universal	---	---	---
پریز برق	۳ عدد	۳ عدد	۳ عدد
پورت تلفن	---	---	---
پورت شبکه	---	---	---
پورت صدا	---	---	---
HDMI	---	---	---
USB	---	---	---
VGA	---	---	---
Wireles Charger	---	---	---
Music Player	---	---	---

۲۶/۸×۷

ابعاد برش
(CM)