



پریز برق مدل آمریکن پلاس سیلور

N411



پریز برق مدل آمریکن پلاس مشکی

N412

پریز برق مدل آمریکن پلاس آنترازیت

N413

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N411	N412	N413
پریز برق Universal	---	---	---
پریز برق	۳ عدد	۳ عدد	۳ عدد
پورت تلفن	---	---	---
پورت شبکه	۱ عدد	۱ عدد	۱ عدد
پورت صدا	---	---	---
HDMI	۱ عدد	۱ عدد	۱ عدد
USB	۲ عدد	۲ عدد	۲ عدد
VGA	---	---	---
Wireles Charger	---	---	---
Music Player	---	---	---

۲۶/۸×۷

ابعاد برش
(CM)