




پریز برق کشویی دو طرفه سیلور

N322

پریز برق کشویی دو طرفه مشکی

N323

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N322	N323
پریز برق Universal	---	---
پریز برق	۲ عدد	۲ عدد
پورت تلفن	۱ عدد	۱ عدد
پورت شبکه	۱ عدد	۱ عدد
پورت صدا	---	---
HDMI	۱ عدد	۱ عدد
USB	۲ عدد	۲ عدد
VGA	---	---
Wireles Charger	---	---
Music Player	---	---
ابعاد برش (CM)	۳۳/۹×۷/۳	